

SOM PATINA – żel powodujący pękanie



SOM PATINA — efekt starej spękanej powierzchni

1. Dokładnie wymieszać przed użyciem.
2. Gruntować BARKIEM w takim kolorze, jaki ma być widoczny w pęknięciach.
3. Kiedy podkład wyschnie nakładać SOM PATINA

UWAGA: grubą warstwę

SOM PATINA wysycha około 2 godzin

Wyraźny wzór pęknięć otrzymujemy, jeżeli nałożymy farbę nawierzchniową przed wyschnięciem SOM PATINY malując pod kątem prostym, to znaczy SOM PATINĘ ciągniemy pędzlem od lewej strony do prawej, a warstwę nawierzchniową, z góry na dół, (na krzyż +).

4. Zapamiętaj, że SOM PATINA przed położeniem warstwy nawierzchniowej nie może być całkowicie sucha, ponieważ efekt spękania nie dojdzie do skutku. NIE MOŻNA POPRAWIAĆ WARSTWY NAWIERZCHNIOWEJ, MALUJEMY TYLKO RAZ ZDECYDOWANYMI POCIĄGNIĘCIAMI PĘDZLA.

5. Musisz stosować się do powyższych wskazówek, aby osiągnąć żądany efekt.

6. Wzór i grubość pęknięć jest zależny od czasu nałożenia warstwy nawierzchniowej i gęstości tej farby, a więc wygląd finalny zależy od nas, to efekt naszej wyobraźni i doświadczenia.

7. Malujemy w temperaturze pokojowej.

SOM PARLEMOR — efekt perły

1. Farbę dokładnie wymieszać przed użyciem.

Malowaną powierzchnię oczyścić i przetrzeć drobnym papierem ściernym.

2. Gruntować farbą o żądanym kolorze do całkowitego pokrycia i po wyschnięciu nakładać SOM PARLEMOR pędzlem, gąbką pistoletem w zależności od tego, jaki chcemy osiągnąć efekt.

Różne dekoracyjne wzory uzyskujemy poprzez zmianę koloru podkładu.

SOM PARLEMOR stosować wewnątrz pomieszczeń do drewna oraz ścian.

Zamówienia 22 757 95 13, 600 277 966, arkadia@eranet.pl

www.arkadia.neostrada.pl